

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOTOP DEUR & KOZIJN TRANSPARANT	
OMSCHRIJVING	Tencotop transparant beschermt het hout tegen alle weersinvloeden en verlevendigt de houtstructuur. Prima geschikt voor zachte en harde houtsoorten. Tencotop transparant is vochtregulerend, kan niet bladderen en heeft een "ingebouwd" Uv-filter, waardoor het bestand is tegen direct zonlicht. Halfglanzend, verkrijgbaar in blank en een aantal houttinten.
TOEPASSING	Tencotop transparant biedt een goede bescherming aan zowel zachte- als harde houtsoorten zoals gebruikt worden bij deuren, kozijnen en geveltimmerwerk. Ook geschikt voor het behandelen van binnen houtwerk. Tencotop transparant Blank uitsluitend gebruiken als afwerklaag over eerder met gekleurde transparante beits behandeld hout.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Sterk hout beschermend -UV bestendig -Waterafstotend -Fraaie transparante kleuren -Vochtregulerend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	145 °C
Vlampunt	36 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,9 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	13-15 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	15-20 micron
Droogtijden	Stofdroog na 5 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (cat A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 31%

GEBRUIKSAANWIJZING	Tencotop transparant voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast. Buitenwerk (nieuw): 3 lagen aanbrengen, tussen de lagen licht schuren. Buitenwerk (onderhoud): reeds eerder gebeitst hout reinigen, licht schuren en 1 á 2 lagen Tencotop transparant in kleur aanbrengen. Indien de kleur te donker wordt, afwerken met Tencotop naturel grenen of met Tencotop blank. Binnenwerk (nieuw): minimaal 2 lagen in kleur aanbrengen. Als afwerklaag Tencotop blank gebruiken. Binnenwerk (onderhoud): 1 laag volstaat.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tencotop transparant is gebruiksklaar. Verdunning met terpentijn tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml en 2500 ml